



Controle de Borboleta Eletrônica

Manual de Instalação e Operação





Índice

1.	Avisc) – Termo de Garantia
2.	Apre	sentação4
3.	Impo	ortante – Leia Antes de Instalar
	3.1	Injeção Original
	3.2	Cambio Automático
4.	Insta	lação do FuelTech ETC6
	4.1	Tabela de Conexões do Chicote Elétrico
	4.2	Diagrama do Conector Elétrico
	4.3	Pinagem de Corpos de Borboletas
	4.4	Exemplo de ligação – Gol/Polo/Audi10
	4.5 4.5.1	Ligação do TPS da Borboleta e do Pedal
	4.6	Ligação dos Fios de Acionamento do Motor da Borboleta12
5.	Insta	lação do <i>Software</i> FuelTech ETC13
6.	Ligar	ndo o FuelTech ETC pela Primeira Vez14
	6.1	Calibração do Pedal Eletrônico
	6.2	Calibração do Corpo de Borboleta Eletrônico14
7.	Interf	face Principal do <i>Software</i>
	7.1	Barra de Menus
	7.2	Configurações do ETC
	7.3 7.3.1	Tela de Diagnósticos
	7.4	Sensor de Temperatura do Motor
	7.5	Atualização de <i>Firmware e Software</i>
8.	Func	ionando o Motor
	8.1	Primeira Partida
	8.2	Marcha Lenta Automática20
	8.3	Diagnóstico de Anomalias
	8.4	Calibrando o TPS na Injeção Eletrônica
	8.5	Controle do Ar Condicionado





1. Aviso – Termo de Garantia

A utilização deste equipamento implica na total concordância com os termos descritos neste manual e exime o fabricante de qualquer responsabilidade sobre a utilização incorreta do produto.

Leia todo o Manual do produto antes de começar a instalação.

Este produto deve ser instalado por oficinas especializadas ou pessoas capacitadas.

Antes de começar qualquer instalação elétrica, verifique se a bateria está desconectada.

A desobediência a qualquer um dos avisos e precauções descritos neste manual pode causar a perda da garantia deste produto.

Avisos Importantes para a correta instalação:

- Sempre corte as sobras de fio NUNCA enrole o pedaço sobrando, pois isso se torna uma antena captadora de interferências e pode gerar o mau funcionamento do equipamento.
- Siga as instruções com os fios negativos, conectando onde indica o manual.

Os motores dos corpos de borboletas têm alta potência e podem causar ferimentos. Nunca tente abrir ou fechar manualmente a borboleta com o chicote conectado ao ETC.

Não nos responsabilizamos pelo uso de versões de firmware ou software antigas com o FuelTech ETC. Siga as orientações deste manual para atualizar o programa e o firmware do aparelho.

Garantia Limitada

A garantia deste produto é limitada em um ano a partir da data da compra e cobre apenas os defeitos de fabricação.

Defeitos e danos causados pela incorreta utilização do produto não são cobertos por garantia.

Em qualquer outra utilização do equipamento, não haverá garantia do mesmo.

Os sensores utilizados com este equipamento não são cobertos pela nossa garantia.

A violação do lacre implica na perda da Garantia do Produto e também do direito a atualizações disponibilizadas.





2. Apresentação

O FuelTech ETC (Electronic Throttle Control – Controle de Borboleta Eletrônica) faz o controle de corpos de borboleta eletrônica, eliminando a necessidade da substituição da borboleta original por uma de acionamento mecânico.

Este equipamento possui seis entradas analógicas que monitoram os sensores de posição da borboleta e do pedal de controle, sensor de temperatura do motor e sinal de acionamento do ar condicionado. Existe ainda uma saída para controle do ar condicionado que permite que ele seja desligado em situações onde é necessária toda a potência do motor. Existem cinco modos de controle da borboleta, do mais rápido e esportivo ao mais lento e com respostas suaves.

É possível controlar a marcha lenta de forma ativa, informando uma rotação-alvo para o ETC ou, configurar uma abertura fixa da borboleta. O ETC conta ainda com uma função de limitador de rotação do motor através do fechamento da borboleta, como os controles das injeções originais. Todas as configurações podem ser facilmente acessadas por qualquer computador de forma rápida e simples através da conexão via porta USB.

Rotinas de segurança permitem que o *software* interno do FuelTech ETC detecte qualquer erro com os sensores de posição ou com o motor da borboleta, ativando proteções para evitar danos à borboleta e ao motor.

Especificações:

- Saída 5V para alimentação dos sensores TPS (Corrente máxima 250mA)
- Tensão máxima de operação: 26V
- Tensão mínima de operação: 9V
- Corrente máxima na saída do motor da borboleta: 6,2A
- Corrente máxima na Saída A/C: 0,5A
- Conexão USB 2.0
- Atualização via internet
- Entrada para sinal de acionamento de carga (ar condicionado, eletroventilador, etc.)
- Entrada para sensor de temperatura do motor (sensor padrão ou customizado)
- Limitador de rotação através do fechamento da borboleta
- Saída para controle do ar condicionado

Dimensões:

-Largura: 115mm

-Comprimento: 90mm

-Altura: 33mm

-Peso: 230g





3. Importante – Leia Antes de Instalar

3.1 Injeção Original

O FuelTech ETC faz o controle de borboletas eletrônicas, porém, **não foi projetado para trabalhar quando a injeção original está controlando o motor do veículo**. A injeção original normalmente entra em modo de estratégia (*Go Home, Recovery,* Luz do EPC, etc.), deixando o motor com falhas e com a rotação limitada. Um pré-requisito para a instalação do ETC é a utilização de um módulo de injeção eletrônica programável controlando a parte de injeção e ignição do motor.

Módulos adicionais do veículo como os controles de segurança e conforto podem apresentar problemas quando a injeção original é desabilitada ou removida. São problemas alheios à instalação do ETC, portanto **assegure-se de prever tempo para sua resolução**, caso apareçam.

Funções como ABS, Controle de Tração, Controle de Estabilidade, Ar Condicionado, etc. também não podem ter seu funcionamento previsto quando a injeção e a borboleta originais são desabilitadas, portanto devem ser estudadas caso a caso.

3.2 Cambio Automático

Os câmbios automáticos/automatizados praticamente sempre entram em modo de estratégia (*Go Home, Recovery*, Luz do EPC, etc.). A única opção conhecida até o momento para solucionar este problema é a instalação de uma borboleta extra no motor, conectada ao chicote da injeção original. Os sinais de PEDAL 1 e PEDAL 2 devem ser compartilhados entre as duas injeções. Saída 5V e Terra podem ser mantidos somente pelo FuelTech ETC. O diagrama do capítulo 4.4 mostra como estes sinais devem ser compartilhados.





4. Instalação do FuelTech ETC

O FuelTech ETC possui um conector de 16 vias que concentra as entradas de sensores, saída 5V, alimentação 12V e acionamento do motor da borboleta. Existe ainda um conector USB para comunicação com computador e configuração do equipamento.

Procure fixar a central do ETC dentro do carro, em local protegido de água e calor, pois este equipamento foi projetado para trabalhar a temperaturas abaixo de 70°C.

A instalação deve ser realizada com o chicote elétrico desconectado do ETC e com a bateria do veículo desligada. Escolha um lugar apropriado para a fixação do módulo na parte interna do veículo, evitando passar os fios do chicote perto de chicotes de ignição, cabos de vela, bobinas e outras fontes de ruído elétrico.

O fio preto do chicote é o terra de sinal, ligado ao negativo da bateria. O fio preto e branco é um terra de potência, ligado ao chassi do veículo.

O fio amarelo, TPS1 da Borboleta, pode ser ligado a uma injeção eletrônica para fornecer o sinal do sensor TPS.

O chicote elétrico deve ser protegido de contato com partes afiadas da lataria que possam vir a danificar algum fio e causar curto-circuito. Preste atenção especial na passagem por furos, sempre colocando borrachas ou outras proteções. No cofre do motor, passe os fios por locais onde não recebam calor excessivo e não obstruam nenhuma peça móvel do motor.

O cabo USB que interliga o ETC ao computador não pode exceder 1,8m sob risco de ocorrerem falhas de comunicação.

Cor do Fio	Cor do Fio Pino Ligação		Observação		
Preto/Branco	1	Terra de potência	Ligado ao chassi do veículo		
Marrom	2	Motor 1	Fio 1 de controle do motor da borboleta		
Vermelho	3	Positivo pós-chave (12V)	Recomenda-se a utilização de um fusível de 5A		
Lilás	4	Motor 2	Fio 2 de controle do motor da borboleta		
Preto	5	Negativo da bateria	Conectado diretamente à bateria do veículo		
Azul	6	Entrada acionamento Carga – A/C	Ligado ao botão de acionamento da carga ou A/C		
Cinza/Amarelo 7		Saída acionamento carga ou A/C	Aciona o relé da carga ou do compressor do A/C		
Laranja	8	PEDAL 1 - Sinal 1 do pedal eletrônico	A tensão do sinal 1 do pedal normalmente é maior que o valor do sinal 2		
Branco	9	Saída Terra ETC	Saída terra para os sensores de posição da borboleta e do pedal		
Laranja/Azul	10	PEDAL 2 - Sinal 2 do pedal eletrônico	A tensão do sinal 2 do pedal normalmente é menor que o valor do sinal 1		
Verde	11	Saída 5V	Alimentação 5V para os sensores de posição da borboleta e do pedal do acelerador		
Amarelo	12	TPS 1 – Sinal 1 da borboleta	Saída de sinal de TPS para a injeção eletrônica Ligar ao laranja da RacePRO/FT200/FT300		
Branco	13	Saída Terra ETC	Saída terra para os sensores de posição da borboleta e do pedal		
Amarelo/Vermelho	14	TPS 2 – Sinal 2 da borboleta	Com a borboleta fechada a tensão do sinal do TPS 2 deve ser maior do que quando aberta		
Cinza	15	Entrada de rotação	Ligado a uma saída de conta giros		
Rosa	16	Sinal do sensor de temperatura do motor	Este sinal pode ser derivado de uma injeção FuelTech ou da injeção original		

4.1 Tabela de Conexões do Chicote Elétrico

4.2 Diagrama do Conector Elétrico



<u>AvelTech</u>

Vista Traseira do Conector do Chicote

4.3 Pinagem de Corpos de Borboletas

A seguir estão algumas ligações de corpos de borboleta eletrônica em conjunto do FuelTech ETC:

Chevrolet Astra/Zafira 2.0 MPFi Flex 2004 < - Fiat Marea 2.0 - 0280750153

Borboleta – Bosch					Pedal - Hella			
Pino 1	Motor 1	Pino 4	Motor 2	Pino 1	Saída 5V	Pino 4	Saída terra ETC	
Pino 2	Saída terra ETC	Pino 5	TPS 2	Pino 2	Saída 5V	Pino 5	Saída terra ETC	
Pino 3	Saída 5V	Pino 6	TPS 1	Pino 3	PEDAL 1	Pino 6	PEDAL 2	

Chevrolet Astra 2.0 Gas. e 2.0 16V Flex, Vectra 2.0 8V 2006 < - Vectra/S10 2.4 - 0280750237 - 93338177 Chevrolet Corsa 1.8 Flex - 0280750214

Borboleta – Bosch					Pedal - Bosch			
Pino 1	TPS 1	Pino 4	TPS 2	Pino 1	Saída 5V	Pino 4	Saída terra ETC	
Pino 2	Saída 5V	Pino 5	Motor 2	Pino 2	Saída 5V	Pino 5	Saída terra ETC	
Pino 3	Motor 1	Pino 6	Saída terra ETC	Pino 3	PEDAL 1	Pino 6	PEDAL 2	

Chevrolet Captiva - 8AA995AA

	Borboleta – Gen	eral Moto	rs Corp.		
Pino 1	Motor 1	Pino 4	TPS 1	1.2.3.	Conector do corpo de
Pino 2	Motor 2	Pino 5	Saída terra ETC	1 . 5 . 6 .	borboletas – Chevrolet Captiv
Pino 3	Saída 5V	Pino 6	TPS 2		
	•	•			





Chevrolet Omega Australiano - 12595829 - GY23 - 08295A

	Borboleta – Gene	əral Moto	rs Corp.	Pedal		
Pino A	Motor 1	Pino D	TPS 1	Pino 1	Pino 4	
Pino B	Motor 2	Pino E	Saída terra ETC	Pino 2	Pino 5	
Pino C	Saída 5V	Pino F	TPS 2	Pino 3	Pino 6	

Chevrolet Corvette V8 - STOCK CAR - 233905109 - 0484A - 0531A

	Borboleta – Gen	eral Moto	rs Corp.	Pedal		
Pino A	Motor 1	Pino D	TPS 2	Pino 1	Pino 4	
Pino B	Motor 2	Pino E	Saída 5V	Pino 2	Pino 5	
Pino C	Saída terra ETC	Pino F	TPS 1	Pino 3	Pino 6	

Fiat Dobló, Idea, Palio, Stilo 1.8 – Chevrolet Corsa, Meriva, Montana 1.4 e 1.8 Flex 2006 em diante 93397828 – 94705388

Borboleta – Delphi				Pedal – Bosch			Pedal – Hella				
А	5V	D	Terra ETC	1	5V	4	PEDAL 1	-	5V	4	Terra ETC
В	TPS 2	Ε	Motor 2	2	5V	5	Terra ETC	2	5V	5	Terra ETC
С	TPS 1	Η	Motor 1	3	Terra ETC	6	PEDAL 2	3	PEDAL 1	6	PEDAL 2

Fiat Idea, Palio, Punto, Siena, Strada 1.4 Flex - Motor Fire 1.0 8V - 73502387 - 36SMF7 - 44SMF8

	Borboleto	a – Marelli		Pedal – Bosch			
Pino 1	TPS 2	Pino 4	TPS 1	Pino 1	Saída 5V	Pino 4	PEDAL 1
Pino 2	Saída terra ETC	Pino 5	Motor 1	Pino 2	Saída 5V	Pino 5	Saída terra ETC
Pino 3	Motor 2	Pino 6	Saída 5V	Pino 3	Saída terra ETC	Pino 6	PEDAL 2

Fiat Punto 1.4 T-Jet - 0280750137

Borboleta – Bosch					Pedal – Bitrun			
Pino 1	Motor 1	Pino 4	Motor 2	Pino 1	Saída 5V	Pino 4	Saída terra ETC	
Pino 2	Saída terra ETC	Pino 5	TPS 2	Pino 2	Saída 5V	Pino 5	Saída terra ETC	
Pino 3	Saída 5V	Pino 6	TPS 1	Pino 3	PEDAL 1	Pino 6	PEDAL 2	

Fiat Marea 2.4 - 0205003052

	Borboleto	a – Bosch		Pedal – Bosch			
Pino 1	Motor 1	Pino 4	Motor 2	Pino 1	PEDAL 1	Pino 4	PEDAL 2
Pino 2	Saída 5V	Pino 5	TPS1	Pino 2	Saída 5V	Pino 5	Saída 5V
Pino 3	Saída terra ETC	Pino 6	TPS2	Pino 3	Saída terra ETC	Pino 6	Saída terra ETC

Audi A3 1.8 Aspirado – 06A133064M – 408237111015 – Audi S3 Turbo – 06A133062C – 0280750036 Audi A4, A6, S4, S6 2.4 e 2.8 – 0280750003 - 078133062 – VW Golf VR6 – 0205003053 - 021133062 WW Gol G4 1.0 8V Flex - 030133062D – 408238371004 – VW Bora, Polo – 06G133062B

WW Golf 1.6, Fox, Gol G5, Polo 1.0 e 1.6, Gol/Parati G3 1.6 - 036133062P - 032133062 - 408238373R002

Borboleta – Bosch/Siemens VDO					Pedal – Hella				
Pino 1	TPS 1	Pino 4	TPS 2	Pino 1	Saída 5V	Pino 4	PEDAL 1		
Pino 2	Saída 5V	Pino 5	Motor 1	Pino 2	Saída 5V	Pino 5	Saída terra ETC		
Pino 3	Motor 2	Pino 6	Saída terra ETC	Pino 3	Saída terra ETC	Pino 6	PEDAL 2		

VW Golf R32 - 408238329001 - 022133062

Borboleta –Siemens VDO					Pedal		
Pino 1	TPS 2	Pino 4	TPS 1	Pino 1	Pino 4		
Pino 2	Saída terra ETC	Pino 5	Motor 1	Pino 2	Pino 5		
Pino 3	Motor 2	Pino 6	Saída 5V	Pino 3	Pino 6		

Ford Fusion 2.3L - 6E5G-9F991-A - L3H1 - 093000917 - 4H24

Borboleta – FoMoCo					Pedal – Bosch				
Pino 1	Motor 2	Pino 4	TPS 1	Pino 1	Saída 5V	Pino 4	PEDAL 1		
Pino 2	Motor 1	Pino 5	Saída 5V	Pino 2	Saída 5V	Pino 5	Saída terra ETC		
Pino 3	Saída terra ETC	Pino 6	TPS 2	Pino 3	Saída terra ETC	Pino 6	PEDAL 2		





3MW 120 e 320 ((2007 a 2	2 009) – 13	354-7561	066-01

Borboleta – VDO					Pedal – Hella				
Pino 1	TPS 1	Pino 4	TPS 2	Pino 1	Saída terra ETC	Pino 4	PEDAL 1		
Pino 2	Saída 5V	Pino 5	Motor 2	Pino 2	Saída terra ETC	Pino 5	Saída 5V		
Pino 3	Motor 1	Pino 6	Saída terra ETC	Pino 3	Saída 5V	Pino 6	PEDAL 2		

BMW 540 - 408238426001

Borboleta – VDO					Pedal		
Pino A	Saída 5V	Pino D	Saída terra ETC	Pino 1	Pino	4	
Pino B	TPS 2	Pino E	Motor 2	Pino 2	Pino	5	
Pino C	TPS 1	Pino H	Motor 1	Pino 3	Pino	6	

Honda Accord - GMA3A - U10896044142

	Honda Accord -	- GMA3A	- U10896044142	Mitsubishi Pajero Full – 8J06H – 1450A098			
Borboleta – KeiHin (numeração no conector)			Pedal				
Pino 1	Motor 2	Pino 4	TPS 2	Pino 1	PEDAL 2	Pino 4	PEDAL 1
Pino 2	Motor 1	Pino 5	Saída 5V	Pino 2	Saída terra ETC	Pino 5	Saída terra ETC
Pino 3	Saída terra ETC	Pino 6	TPS 1	Pino 3	Saída 5V	Pino 6	Saída 5V

Mercedes Benz V12 - 1996 a 2001

Borboleta – Mercedes Benz					Pedal – Mercedes Benz				
Pino 1	Motor 2	Pino 5	Saída 5V	Pino 1	Saída 5V	Pino 4	PEDAL 2		
Pino 2	Não ligado	Pino 6	TPS 1	Pino 2	Saída terra ETC	Pino 5	PEDAL 1		
Pino 3	Motor 1	Pino 7	TPS 2	Pino 3	Saída 5V	Pino 6	Saída terra ETC		
Pino 4	Não ligado	Pino 8	Saída terra ETC						

Nissan 350Z - SERA576-01 - S 0 6325 0 2

Nissan 3502 – SERA576-01 – S 0 6325 0 2									
Borboleta – Hitachi					Pedal		(321		
1	Saída 5V	4	TPS 1	1	Saída terra ETC	4	Saída 5V		654
2	TPS 2	5	Saída terra ETC	2	PEDAL 2	5	PEDAL 1		Vista da Bor
3	Motor 1	6	Motor 2	3	Saída terra ETC	6	Saída 5V		
									edored

Vista da Borboleta	
e do Pedal	

Peugeot/Citroën 1.6 16V todos - 0280750085

Borboleta – Bosch					Pedal – Bosch				
Pino 1	Motor 1	Pino 4	TPS 2	Pino 1	PEDAL 1	Pino 3	PEDAL 2		
Pino 2	Motor 2	Pino 5	Saída 5V	Pino 2	Saída terra ETC	Pino 4	Saída 5V		
Pino 3	Saída terra ETC	Pino 6	TPS 1						

Toyota Lexus ES430 - 89452-30150 - 3D 17 - 22030-20030 - 3D22 - 00083

Borbo	leta – Con. 2 fios	Borboleta – Con. 4 fios		
Pino 1	Motor 1	Pino 1	Saída 5V	
Pino 2	Motor 2	Pino 2	TPS 1	
		Pino 3	TPS 2	
		Pino 4	Saída terra ETC	



Viper V10 8.4L - 0280750205

Borboleta – Bosch					Pedal		
Pino 1	Motor 2	Pino 4	Motor 1	Pino 1	Pino 4		
Pino 2	Saída 5V	Pino 5	TPS 2	Pino 2	Pino 5		
Pino 3	Saída terra ETC	Pino 6	TPS 1	Pino 3	Pino 6		

Este veículo é equipado com duas borboletas. Deve-se usar dois módulos ETC compartilhando apenas os sinais do pedal eletrônico. Todo o restante é ligado individualmente aos corpos de borboletas.





4.4 Exemplo de ligação - Gol/Polo/Audi

O exemplo abaixo mostra a ligação do FuelTech ETC a uma borboleta e um pedal de um VW Gol. Note que neste caso a injeção original foi mantida apenas para controlar funções secundárias do veículo (computador de bordo, painel de instrumentos, câmbio automático), portanto somente os sinais dos sensores de posição (TPS 1, TPS 2, PEDAL 1 e PEDAL 2) foram compartilhados. Os fios de alimentação e controle da borboleta e do pedal vindos da injeção original foram **cortados**. Caso a injeção original não precise continuar ligada no veículo, não é necessário compartilhar nenhum sinal com ela.



4.5 Ligação do TPS da Borboleta e do Pedal

Os corpos de borboleta eletrônica e os pedais de aceleradores eletrônicos normalmente têm dois sensores de posição que servem para garantir a precisão no controle da borboleta e permitir a exclusão de qualquer interferência no sinal. Para um correto funcionamento, estes sensores devem ser ligados conforme as seguintes lógicas:

-Os sensores da borboleta são inversamente proporcionais e o sensor 1 (TPS 1) tem a tensão mais baixa quando a borboleta está fechada e mais alta quando está aberta.

-Os sensores do pedal normalmente são ligados de forma que o sinal 1 (PEDAL 1) seja sempre maior do que o sinal 2 (PEDAL 2), porém esta lógica pode sofrer alterações.

Existem diversos tipos de sensores de posição nos pedais. Em alguns casos o sensor 2 do pedal serve apenas como chave de fim de curso, para indicar quando o pedal foi pressionado até o fundo. Em outro tipo de pedal os dois sensores de posição são inversamente proporcionais, assim como nos corpos de borboletas. O FuelTech ETC está preparado para detectar e funcionar corretamente com todos estes sensores de posição.

4.5.1 Encontrando a ligação correta dos corpos de borboletas

Este capítulo mostra como encontrar as ligações corretas para todos os pinos de corpos de borboletas em geral. **Ele só deve ser utilizado caso a** 5V

borboleta eletrônica utilizada não conste na listagem mostrada no capítulo 4.3 deste manual.

Todos os testes são efetuados diretamente nos pinos do corpo de borboleta com o conector elétrico de ligação desconectado do restante do chicote.

A pinagem mostrada nas figuras dos testes a seguir é meramente ilustrativa.

O primeiro passo é encontrar os pinos que correspondem aos sensores de posição da borboleta eletrônica. A figura ao lado mostra o esquema elétrico

dos sensores de posição comumente encontrados nos corpos de borboleta eletrônica. Seu funcionamento é igual ao de sensores TPS comuns, porém neste caso existem dois TPS que trabalham de forma inversa.







Supondo que a figura ao lado represente os sensores de posição de uma borboleta eletrônica em repouso, o TPS 1 enviará um sinal de praticamente OV, enquanto que o TPS 2 emitirá um sinal de praticamente 5V. Ao abrir a borboleta, o TPS 1 será deslocado para cima, aproximando-se do 5V de alimentação, aumentando a tensão do sinal enviado. O TPS 2 fará o inverso, será deslocado para baixo, aproximando-se do negativo, baixando a tensão de sinal.

Nos corpos de borboleta eletrônica temos quatro pinos usados pelos sensores de posição: 5V de alimentação, negativo, TPS 1 e TPS 2. Normalmente a resistência destes sensores de posição fica em valores entre 1k e 5k ohms.

Teste 1: Com o multímetro na escala de 20k ohms, instalar as ponteiras em dois terminais do corpo de borboleta (pinos 1 e 3, por exemplo). Um valor de resistência será apresentado na tela. Com a mão, deve-se deslocar a borboleta e observar se a resistência varia. Continue com os testes até encontrar os dois pinos cuja resistência (entre 1k e 5k ohms) não varie ao abrir a borboleta. Neste caso as ponteiras do multímetro estarão colocadas nas



Pino 1

Pino 2 TPS 2

Borboleta

extremidades da resistência do sensor de posição (figura ao lado). Estes pinos correspondem à alimentação 5V e ao negativo. Vamos definir o pino 1 como 5V e o pino 3 como negativo. Lembre-se de anotar esta definição. É importante salientar que não há uma regra para esta definição, deve-se assumir que um pino corresponde ao 5V e outro ao negativo e guardar esta definição.

4,0k

Ohms

Teste 2: Em seguida, mantendo uma ponteira em um dos pinos testados anteriormente, passa-se a

Teste 2

TPS 1

Borboleta

Pino 4

outra ponteira para outro pino qualquer e repete-se o teste. Caso não encontre resistência, passe para o próximo pino. Neste caso uma ponteira foi mantida no pino 1, e a outra foi passada para o pino 4. Ao abrir a borboleta manualmente, haverá variação de resistência, indicando que o pino 4 corresponde a um dos TPS (visto que já sabe-se que o pino 1 é ligado à alimentação 5V ou ao negativo). A resistência deste TPS diminuiu ao abrir a borboleta.

negativo). A resistência deste TPS diminuiu ao abrir a borboleta. Teste 3: Com uma das ponteiras no pino mantido anteriormente (pino 1, neste caso), passe a outra ponteira para outro pino até encontrar resistência entre 1k e 5k ohms. Repita o teste abrindo a borboleta manualmente. Conforme o teste anterior, teremos variação na resistência apresentada, porém de forma







Com os dados obtidos nos testes podemos preencher uma tabela, conforme abaixo:

Pino	D 1		1 2		3		4		5		6	
	R (ohms)	Variação										
1	х	Х	1,3	Acima	4,75	Não	4,0	Abaixo				
2	1,3	Acima	х	Х								
3	4,75	Não			Х	Х						
4	4,0	Abaixo					Х	Х				
5									Х	Х		
6											Х	Х

Ao medir o pino 1 (definido como 5V de alimentação) com o pino 2, percebemos que a resistência variou para cima, o que significa que ao abrir a borboleta, a tensão no pino 2 diminuirá, caracterizando o comportamento do TPS 2 da borboleta.

Ao fazer a medição entre os pinos 1 (definido como 5V de alimentação) e 4 a resistência diminuiu ao abrir a borboleta, de forma que a tensão no pino 4 será maior conforme a borboleta vai abrindo, exatamente o sinal que o TPS 1 da borboleta envia.

Com isto podemos concluir que: Pino 1: Alimentação 5V Pino 2: TPS 2 Pino 3: Negativo Pino 4: TPS 1

4.6 Ligação dos Fios de Acionamento do Motor da Borboleta

Encontrar estes pinos é bastante simples, basta testar os pinos do conector da borboleta com um multímetro na escala de 200 ohms. O motor da borboleta apresentará no máximo 50 ohms de resistência, além do mais, seus pinos só mostrarão resistência quando medidos um com o outro, sem continuidade com o resto dos pinos.

Uma vez que os pinos dos sensores de posição estão ligados corretamente, pode-se ligar então os fios "Motor 1" e "Motor 2" em qualquer ordem aos pinos do motor da borboleta. O capítulo 6.2 deste manual apresenta mais informações sobre como determinar se a ligação dos pinos do motor da borboleta eletrônica está invertida.

A maioria dos corpos de borboletas permite que o ETC use um recurso interno que identifica automaticamente a polaridade dos fios "Motor 1" e "Motor 2", portanto mesmo que estes fios sejam invertidos, o ETC alterará internamente sua polaridade, fazendo com que a borboleta funcione normalmente. É extremamente importante que os fios dos sensores de posição (Alimentação 5V, Saída Terra ETC, TPS 1 e TPS 2) estejam ligados corretamente para que este recurso funcione.





5. Instalação do Software FuelTech ETC

Não conecte o FuelTech ETC no computador antes de efetuar todas as etapas de instalação do *software*.

- Execute o instalador do FuelTech ETC através do arquivo "SetupETC_xxx.exe" que está no cd de instalação. Se seu computador não tiver o pacote de componentes .NET Framework instalado, o programa exibirá um aviso e fará sua instalação.
- 2. Primeiro, selecione a linguagem da instalação e clique em "OK".



 Agora, estamos no início da instalação. Clique em "Procurar" para alterar o diretório de instalação, ou clique em "Instalar" para utilizar o diretório padrão (C:\Arquivos de programas\FuelTech\FuelTech Electronic Throttle Control);



4. Em seguida, clique em "Terminar" para finalizar a instalação e iniciar o programa;





6. Ligando o FuelTech ETC pela Primeira Vez

Antes de conectar o ETC à USB entre no site da FuelTech e faça o *download* da última versão de *software* disponível. Ao ser ligado pela primeira vez, o FuelTech ETC automaticamente exibe a tela para seleção da borboleta usada. Não é possível continuar sem indicar a marca e o modelo do corpo de borboleta utilizado.

Caso seu corpo de borboleta não esteja na listagem mostrada no *software*, desconecte o ETC da USB e selecione "Atualizar Cadastro de Borboletas" no menu "Ferramentas". É necessário ter uma conexão com a *internet* para usar esta função.

Após definir a marca de borboleta clique no modelo selecionado, desta forma os campos "Diâmetro" e "Descrição" serão preenchidos. Depois de confirmar a escolha da borboleta surgirá uma tela solicitando a verificação da mesma, certifique-se se a escolha foi feita corretamente e prossiga confirmando a configuração.

// Seleção de Bor	boleta
Marca	
Modelo	
Diâmetro	
Descrição	
Caso a sua borbol técnico através do	eta não esteja na nossa base de dados, entre em contato com o suporte telefone +55 (51) 3019-0500 ou pelo e-mail <u>info@fueltech.com.br</u> .
	OK Cancela

FuelTech

Em seguida, caso esteja com a ignição do carro ligada, o ETC passará à calibração do pedal eletrônico, caso contrário, exibirá o seguinte aviso: "Para calibrar o pedal, é necessário ligar a ignição do veículo.". Não é obrigatório calibrar o pedal neste momento, porém ele deverá ser calibrado antes de dar a partida no motor. O aviso será repetido toda a vez que o ETC for ligado à USB sem estar calibrado.

Ao finalizar a escolha da borboleta, antes de dar a partida no motor, atualize a versão de *firmware* do ETC, conforme mostra o capítulo 7.5 deste manual. Selecione "Resetar Configurações" no menu "Arquivo" após atualizar o firmware.

6.1 Calibração do Pedal Eletrônico

Antes de dar a partida no motor é necessário efetuar a calibração do pedal eletrônico, caso contrário a borboleta permanecerá em posição de repouso. Para calibrar o pedal é necessário ligar a alimentação do veículo e clicar em "Calibrar Pedal" no menu "Ferramentas".

🤌 Calibrar Pedal Eletrônico)		x
	Pedal 1	Pedal 2	
Podal om 0%	0.00.1/	0.00.1/	
Pedal em 100%:	0,00 V	0.00 V	
		ОК Са	ncela

A tela acima será mostrada informando os valores de tensão calibrados no ETC atualmente. Note que todos estão com 0,00V, pois a calibração ainda não foi feita.

Para calibrar, mantenha o pedal em repouso e pressione o botão ☑ correspondente à posição "Pedal em 0%" (botão de cima), desta forma os campos Pedal 1 e Pedal 2 serão preenchidos com os valores de tensão lidos no momento. Repita a operação com o pedal do acelerador totalmente pressionado, desta vez clicando no botão ☑ correspondente à posição "Pedal em 100%". Os valores de tensão correspondentes a esta posição de TPS serão gravados. Pressione o botão OK. Caso exista algum erro, o FuelTech ETC exibirá um aviso informando.

6.2 Calibração do Corpo de Borboleta Eletrônico

Assim que a calibração do pedal eletrônico é concluída o FuelTech ETC faz automaticamente a calibração dos limites da borboleta eletrônica fechando a abertura de repouso da borboleta, abrindo-a totalmente e tornando a fechá-la após a calibração. Caso a ligação dos fios do motor da borboleta eletrônica esteja invertida, a calibração também será, de modo que, após este procedimento, a borboleta será mantida totalmente aberta. Neste caso, desligue imediatamente o ETC e altere a instalação, corrigindo a inversão de polaridade dos fios do motor (invertendo os fios Motor 1 e Motor 2, ligados à borboleta).

Todo o processo acima parte do princípio que a borboleta já tenha sido corretamente configurada através do *software* FuelTech ETC via computador e a ligação dos sensores de posição da borboleta esteja correta.





7. Interface Principal do Software

FuelTech Electro	nic Throttle Control	and the second second	and the second se	
	Arquivo Ferramentas Ajuda			
	ن 🕄 象 🏷 🔄	20		
	Desabilitar RPM:			
	Número de Cilindros:	4		
	Centelha Perdida:			
0	Borboleta:	Marca Modelo		Selecionar
	Sinal de Acionamento de A/C:	 Positivo 	 Negativo 	
	Saída de A/C:	 Desabilitada 	 Habilitada 	
	Desligar A/C com TPS acima de:	Desativar 95,0	\$ %	
	Velocidade da Borboleta:	Normal	-	
	Progressão da Borboleta:	Linear	-	
	Nível de Reação da Lenta:	1		
	Limite de Abertura da Borboleta:	100,0	\$ %	
	Lenta: Correção A/C: Limitador de Rotação:	Automática Posição Mínima Posição de Partida 0.5 Desativar 9.000	20°C- 1.050 ♀ RPM 4.0 ♀ ¼ 5.0 ♀ ¼ ↓ * RPM	80°C 850 ♀ RPM 3.0 ♀ % 4.0 ♀ %
	CETC Conectado Dados Enviados	com Sucesso!		Firmware:

A imagem acima mostra a tela principal do *software* do FuelTech ETC, com todas as configurações que devem ser feitas no mesmo.

7.1 Barra de Menus

O menu "Arquivo" apresenta as seguintes opções:

Ler Configurações do ETC 💁: exibe na tela as configurações gravadas no ETC;

Salvar Configurações no ETC 😒: salva no ETC as configurações mostradas na tela;

Backup das Configurações: permite salvar as configurações do ETC no computador;

<u>Restaurar Configurações</u>: restaura um arquivo salvo no computador com configurações do ETC (necessário ter um backup salvo anteriormente);

Resetar Configurações: limpa todas as configurações do ETC;

Idioma: permite selecionar o idioma do software;

Sair 🔛: fecha o *software* do ETC;

O menu "Ferramentas" apresenta as seguintes opções:

Calibrar Pedal 🔭: abre a janela para efetuar a calibração do pedal eletrônico;

<u>Sensor de Temperatura</u>: abre a tela para calibração e configuração do sensor de temperatura do motor. Consulte o capítulo 7.4 deste manual para maiores informações.

<u>Diagnósticos</u> exibe a tela que apresenta todos os valores lidos pelo ETC. Útil para descobrir erros em ligações e outros problemas;

<u>Atualizar Cadastro de Borboletas</u>: atualiza o cadastro de borboletas no *software*. Necessário uma conexão com a internet para utilizar esta função.

No menu "Ajuda" stão disponíveis informações e arquivos de ajuda sobre o *software*, além do "FuelTech *Updater"*, função que permite que o programa verifique se existem novas versões de *software* e *firmware*. Consulte o capítulo 7.5 deste manual para maiores informações.





7.2 Configurações do ETC

Antes de funcionar o motor, o ETC deve ser configurado corretamente através de sua interface principal, cujos parâmetros estão descritos abaixo:

- <u>Desabilitar RPM</u>: em certos casos não é possível ou necessário captar a rotação do motor. Marque esta opção para que o ETC desconsidere as leituras de RPM. (Algumas funções ficam inoperantes ao selecionar esta opção.)
- Número de Cilindros: informe o número de cilindros do veículo no qual o ETC está instalado.
- <u>Centelha Perdida</u>: marque esta opção caso o ETC esteja captando sinal de rotação direto do negativo de uma bobina trabalhando em centelha perdida. Não marque esta opção quando captar o sinal de rotação da saída de conta giros da FirePRO/Fire4S/FT ou da injeção original.
- <u>Borboleta:</u> este campo mostra a borboleta selecionada. O botão "Selecionar" permite alterar o corpo de borboleta utilizado.
- <u>Sinal de Acionamento de A/C</u>: esta configuração indica a polaridade do sinal enviado pelo botão do A/C do carro. Consulte o capítulo 8.5 deste manual para maiores informações.
- <u>Saída de A/C</u>: o ETC pode fazer o controle do A/C do veículo. Consulte o capítulo 8.5 deste manual para maiores informações.
- <u>Desligar A/C com TPS acima de:</u> esta função desativa o ar condicionado quando o TPS passar de um valor configurado. Muito útil quando se deseja potência total do motor.
- <u>Velocidade da Borboleta:</u> permite selecionar vários modos de controle da borboleta
 - o Normal: velocidade de resposta normal, pouco mais rápida que o controle original.
 - o <u>Rápido:</u> rápida resposta da borboleta em relação ao pedal. Controle bastante esportivo.
 - Lento: modo mais suave de controle da borboleta, ideal para carros automáticos e muito usados na cidade. Este modo é o mais indicado para reduzir emissões de poluentes, devido a seu funcionamento mais lento.
 - <u>Lento até 50°C e Normal a Quente</u>: modo Lento até 50°C para facilitar o funcionamento durante a fase de aquecimento de motores a álcool. Após, passa ao modo Normal automaticamente.
 - <u>Lento até 50°C e Rápido a Quente:</u> modo Lento até 50°C para facilitar o funcionamento durante a fase de aquecimento de motores a álcool. Após, passa ao modo Rápido automaticamente.
- Progressão da Borboleta: este parâmetro altera a relação entre pedal e borboleta. São 3 modos:
 - <u>Linear</u>: neste modo a borboleta varia conforme a variação do pedal, relação 1:1. Indicado para carros equipados com câmbio manual.
 - <u>Agressivo</u>: relação entre borboleta e pedal de 2:1. Ao pressionar 50% do pedal a borboleta já está em 100%. Normalmente usado em motores equipados com câmbio automático.
 - <u>Progressivo</u>: este modo é especialmente projetado para uso em carros de rua e com câmbio automático. Possui uma progressão que torna o acionamento da borboleta bastante suave.
- <u>Nível de Reação da Lenta:</u> quanto maior o valor configurado neste parâmetro, mais agressiva será a reação do controle da marcha lenta automática ao tentar evitar uma queda de rotação. Este valor varia muito conforme as configurações do motor, portanto deve ser regulado de acordo com a necessidade. Um valor muito alto pode fazer com que a marcha lenta oscile quando ocorrer uma queda de rotação. O contrário faz o motor morrer quando uma carga extra é exigida.
- <u>Limite de Abertura da Borboleta:</u> configure aqui a abertura máxima permitida para a borboleta. Ideal para limitar o desempenho do veículo quando desejado.



- Lenta: indique nestes campos a forma de controle da marcha lenta desejada.
 - Automática: quando esta opção está marcada, o ETC faz a regulagem automática da marcha lenta, tentando sempre manter a rotação próxima do alvo de rotação indicado. Consulte o capítulo 8.2 deste manual para maiores informações sobre a marcha lenta automática.
 - <u>Posição Mínima:</u> é a abertura mínima da borboleta em qualquer condição. O ETC nunca fará com que a abertura da borboleta seja menor do que os valores configurados nestes campos. Quando o parâmetro "Automática" não está marcado, esta será a abertura na marcha lenta do motor.
 - <u>Posição de Partida</u>: é a posição de borboleta que o ETC assumirá quando o motor estiver abaixo de 600rpm. Assim que o motor passar desta rotação, o ETC voltará a aplicar o valor configurado em "Posição Mínima".

<u>OBS:</u> Os valores de "Posição Mínima" e "Posição de Partida" são interpolados automaticamente entre as temperaturas mostradas na tela principal do software. Lembre de considerar esta interpolação ao alterar estes valores para adequar uma faixa de funcionamento do motor.

- <u>Correção A/C:</u> quando o ETC receber o sinal para acionamento do A/C, através do fio azul, aplicará na marcha lenta a correção configurada aqui. Caso a opção "marcha lenta automática" esteja selecionada, esta correção compensará a queda de rotação causada pelo acionamento da carga e logo em seguida a marcha lenta voltará à rotação alvo configurada. Este parâmetro deve ser ajustado em conjunto com o "Nível de Reação da Lenta" e normalmente fica em torno de 0,5% de TPS.
- <u>Limitador de Rotação</u>: ao atingir a rotação programada nesta função o FuelTech ETC fará o fechamento da borboleta, impedindo que a rotação continue subindo. Este recurso assemelhase ao usado por algumas injeções originais que limitam a rotação através do fechamento da borboleta eletrônica.





7.3 Tela de Diagnósticos

O FuelTech ETC possui uma tela de diagnósticos, usada para encontrar possíveis erros na instalação que estejam impedindo a calibração ou o correto funcionamento da borboleta eletrônica.

Os campos com nome "Valor Atual" mostram os valores lidos em tempo real quando o ETC está conectado ao veículo com a chave de ignição ligada.

Os valores em Máximo Calibrado e Mínimo Calibrado mostram o que foi calibrado nos sensores de posição do Pedal e da Borboleta.

O campo "Exceções Armazenadas no ETC" indica erros que estavam ocorrendo quando o carro foi desligado. Eles ficam gravados neste campo até que o botão "Limpar Exceções do ETC" seja pressionado.

IMPORTANTE: Caso alguma exceção fique armazenada no ETC, o controle da borboleta será desligado até que o botão "Limpar Exceções do ETC" seja pressionado. Trata-se de uma medida de segurança que previne o funcionamento do ETC quando há algum erro no sinal de um sensor de posição.

Diagnósticos					X
Diagnósticos em Tempo Re	eal		Mérrimo	Mínimo	
		Valor Atual	Calibrado	Calibrado	Erro
Pedal 1:	X	4,99 V	0.00 V	0,00 V	Sinal do PEDAL 1 desconectado.
Pedal 2:	×	5,00 V	0.00 V	0,00 V	Sinal do PEDAL 2 desconectado.
Borboleta 1:	×	5.00 V	0.00 V	0,00 V	Sinal da BORBOLETA 1 desconectado.
Borboleta 2:	×	5,00 V	0.00 V	0,00 V	Sinal da BORBOLETA 2 desconectado.
Temperatura:	×	-49°C			Sensor de TEMPERATURA desconectado.
Bateria:	×	0.00 V			Nível de BATERIA abaixo do mínimo.
Sinal A/C:	\checkmark	Ligado			
Rotação:	×	0			Motor desligado ou sinal de ROTAÇÃO interrompido.
Saída A/C:	\checkmark	Desligado			
Exceções Armazenadas no	ETC-				
Limpar Exceções do ETC					

7.3.1 Erros na Tela de Diagnósticos

A tela de Diagnósticos do ETC exibe uma série de informações sobre o funcionamento do módulo. Quando há alguma anomalia, ela informa uma mensagem de erro. Abaixo estão as mensagens que podem ser exibidas:

• <u>Erro de Correlação:</u> não foi possível calibrar o pedal ou a borboleta por estar ligado incorretamente ou estar defeituoso.

• <u>Sinal do Pedal ou Borboleta Desconectado:</u> fio de sinal da borboleta ou pedal desconectado.

• <u>Sinal do Pedal ou Borboleta em Curto para Terra:</u> fio de sinal da borboleta ou pedal em curto-circuito com o terra/negativo da bateria.

• <u>Corrente Alta no Acionamento da Borboleta:</u> problema na borboleta, sujeira ou objeto impedindo movimento da borboleta.

• <u>Erro de Posição da Borboleta:</u> posição da borboleta não segue o pedal adequadamente. Borboleta selecionada incorretamente, problema nas engrenagens da borboleta (podem estar quebradas), sujeira na borboleta.

• <u>Erro no Controle de Posição:</u> módulo ETC captando interferência eletromagnética por estar próximo à ignição ou outra fonte de ruído, problema no controlador devido à temperatura excessiva (instalado em local inadequado).

7.4 Sensor de Temperatura do Motor

Esta calibração é feita de acordo com a variação de tensão que o sensor causa em função da variação da temperatura do motor.

É possível informar diretamente o valor de tensão que o sensor apresenta ou então clicar nos botões de confirmação (mostrados na figura ao lado) para cada valor de temperatura.

Para calibrar através dos botões, basta clicar no botão correspondente à temperatura atual do sensor. O ideal é acompanhar a temperatura do sensor com um termômetro laser para aumentar a precisão.

O parâmetro "Tensão Atual" mostra a tensão lida em tempo real pela entrada de temperatura do motor. Este valor será inserido na tabela ao clicar em um dos botões de confirmação.

Caso o sensor de temperatura do motor seja compartilhado entre uma injeção FuelTech e o ETC, basta marcar a opção "FuelTech". Neste caso não é necessário fazer nenhuma calibração.

7.5 Atualização de Firmware e Software

Ao conectar no computador um FuelTech ETC com a versão de firmware desatualizada, o software exibirá uma mensagem informando a necessidade de atualização.

Basta ir até o menu "Ajuda" e selecionar "FuelTech Updater". A janela ao lado será exibida. Clique em "Atualizar" o firmware será atualizado.

Quando o equipamento for detectado, o campo "Firmware Instalado" será preenchido com a versão do firmware instalado atualmente no ETC.

Caso o ETC não seja detectado, desconecte qualquer dispositivo da USB e só então torne a conectar o ETC. Pode haver interferência de outros dispositivos na atualização do ETC.

Após atualizar a versão do firmware do ETC, vá até o menu "Arquivo" e selecione "Resetar Configurações". Não cumprir este passo pode causar erros e mau funcionamento do equipamento.

Para consultar sua versão de software é necessário acessar o menu "Ajuda" e selecionar a opção "Sobre". A tela abaixo será exibida mostrando informações sobre o *software*. O escrito em negrito indica a versão do software instalado no computador.

Sobre FuelTech Eletronic Throttle Control
Fuel Tech
FuelTech Electronic Throttle Control - Versao
sac@fueltech.com.br +55 (51) 3019-0500
Para maiores informações visite: <u>www.fueltech.com.br</u>

 Sensor de Tempera 	atura			x
Sensor		~ 14		
 FuelTech 		 Customizad 	0	
Tensão Atual				
	4,9	995 V		
Temperatura Motor (°C)		Tensão (V)		
0 °C	4,8	58	-	\checkmark
20 ° C	4,6	34	•	
40 ° C	4,3	70	•	
60 ° C	3,8	04	\$	\blacksquare
70 ° C	3,13	35	\$	\blacksquare
80 °C	2,8	56	\$	\blacksquare
90 ° C	2,5	05	\$	\blacksquare
100 ºC	2,0	26	\$	\checkmark
130 ºC	1,0	99	\$	\checkmark
180 ºC	0,0	DO	¢	\blacksquare
		ОК	Cano	ela

FuelTech Updater					
FuelTech					
Progresso da Atualiza	ção				
	0%				
Detalhes do Equipame	ento Conectado				
Nome:	Electronic Throttle Control				
Firmware Instalado:					
Firmware Atualizado:					
Buscar Novos	Atualizar Equipamento Sair				









8. Funcionando o Motor

8.1 Primeira Partida

Após efetuar todas as configurações dos capítulos anteriores e certificar-se que a instalação foi feita de acordo com o recomendado, pode-se proceder à primeira partida do motor.

O ETC faz uma calibração automática ao ser ligado e caso receba sinal de rotação ou perceba variação do pedal do acelerador durante a calibração, ela será abortada, portanto, aguarde 5 segundos antes de dar a partida no motor e sem variar a posição do acelerador para que este procedimento seja concluído.

É necessário aguardar esta calibração sempre que o pedal for recalibrado, as próximas partidas podem ser feitas diretamente.

Caso o motor não pegue, aumente a abertura da borboleta ou a rotação alvo na marcha lenta. Ajustes na injeção eletrônica como tempo de injeção e ponto de ignição na partida também ajudarão o motor a funcionar mais facilmente.

8.2 Marcha Lenta Automática

Para que o controle automático da marcha lenta funcione corretamente, é necessário fazer alguns ajustes na configuração e calibração do ETC:

- 1) Aqueça o motor até a temperatura normal de trabalho (90°C, ou até que o eletroventilador seja ligado pelo menos uma vez);
- 2) Deixe todos os equipamentos do carro desligados (faróis, ar condicionado, rádio, etc.);
- 3) Com o parâmetro de marcha lenta "Automática" **desmarcado** vá diminuindo a abertura mínima da borboleta a quente até que o motor estabilize em uma rotação ideal para a marcha lenta;
- 4) Fazendo isto, estamos informando ao ETC a abertura mínima que ele deve manter para que o motor continue ligado;
- 5) Concluídos os passos acima, basta marcar a opção de lenta "Automática" no software;
- 6) Após isto, vá ligando e desligando os acessórios do veículo e vendo como está a reação da marcha lenta. Caso o motor apague às vezes, suba o valor do "Nível de Reação da Lenta" e Posição Mínima.
- 7) Ponto de ignição mais avançado (15° a 20° dependendo do motor) nas faixas logo abaixo da marcha lenta (400-600rpm) melhora o controle automático da marcha lenta.
- 8) Nas faixas próximas à marcha lenta (de 800 a 1200rpm), use o ponto de ignição mais retardado (muitas vezes usa-se 0°), desta forma a marcha lenta fica mais suave e com menos variação.
- 9) Valores de lambda na marcha lenta devem ser usados bem próximos a 1. Isto torna o motor mais sensível ao controle do ETC, reduzindo muito o nível de variação quando ocorrem quedas de rotação ou quando cargas são acionadas. Procure manter o lambda sempre próximo de 1, mesmo quando ocorrerem variações de rotação.

IMPORTANTE: ao usar o controle de marcha lenta automática, a injeção eletrônica **precisa** ter o controle de marcha lenta configurado por **MAP**, pois a abertura da borboleta vai variar na marcha lenta, tornando o acerto por TPS inviável.





8.3 Diagnóstico de Anomalias

Problema	Causa	Solução		
Marcha lenta variando*	Nivel de Reação da Lenta muito alto, mistura rica demais na lenta, ponto muito adiantado	Diminua o valor do Nível de Reação da Lenta, corrija a mistura e atrase o ponto de ignição na marcha lenta		
Motor apaga ao ligar algum acessório (A/C, eletroventilador, etc.)	Nivel de Reação da Lenta muito baixo, Posição Mínima muito baixa	Aumente o valor do Nível de Reação da Lenta, aumente o ponto nas faixas de rotação logo abaixo da marcha-lenta (400-800rpm), aumente o valor da Posição Mínima		
Rotação de marcha lenta muito alta.	Posição Mínima com valor alto, entrada falsa de ar no coletor	Diminua o valor da Posição Mínima da marcha lenta. (Atenção para corrigir na faixa de temperatura correta!), verificar juntas e coletor		
Motor apaga ao desacelerar	Valor Posição Mínima muito baixo, corte na desaceleração muito baixo	Aumente o valor da Posição Mínima da Lenta. (Atenção para corrigir na faixa de temperatura correta!), altere o corte na desaceleração, aumente o ponto de ignição nas faixas de rotação logo abaixo da marcha- lenta (400-800rpm)		

* A marcha lenta pode variar por fatores como comando de válvulas, temperatura, ponto de ignição, etc. Para certificar-se que não é o ETC que está causando esta variação, desabilite o controle automático de marcha lenta. A borboleta assumirá uma posição fixa. Verifique se a variação de RPM para ou diminui. Em caso negativo, modificações nos mapas de injeção e ignição ajudarão muito o controle automático de marcha lenta do ETC.

* O controle automático de marcha lenta trabalha com margens de erro de 100rpm acima e 50rpm abaixo do alvo de rotação configurado. Portanto, estas variações na marcha lenta são consideradas normais.

* É importante salientar que um comando de válvulas de alta graduação provoca uma grande variação de vácuo na marcha lenta. Esta é uma característica que não pode ser contornada totalmente, portanto, variações na marcha lenta devido ao comando da alta graduação são consideradas normais.

8.4 Calibrando o TPS na Injeção Eletrônica

Ao usar o ETC com uma injeção eletrônica programável, o sinal para o sensor TPS da injeção é obtido através do fio Amarelo, TPS 1 da Borboleta. Basta ligar a entrada de sinal de TPS da injeção neste fio e calibrar conforme o procedimento abaixo:

- 1) Deixe o motor **desligado** e a chave de ignição **ligada**;
- 2) Desmarque o controle automático da marcha lenta;
- 3) Configure os parâmetros de "Posição de Partida" iguais aos parâmetros "Posição Mínima";
- 4) Na injeção eletrônica calibre o valor de 0% de TPS com o pedal solto;
- 5) Pressione o pedal até o final e calibre o valor de 100% de TPS;
- 6) O TPS já vai estar corretamente calibrado, volte os parâmetros da "Posição de Partida" para o que estava configurado anteriormente.

Sempre que fizer qualquer alteração na "Posição Mínima" da borboleta, deve-se recalibrar o TPS na injeção eletrônica para evitar erros de leitura.





8.5 Controle do Ar Condicionado

Esta função permite que o ETC receba um sinal para acionamento do A/C e controle quando este será acionado, já fazendo todas as correções necessárias para o funcionamento do A/C. A instalação elétrica desta função é feita conforme a figura abaixo:



Neste exemplo o ETC recebe o sinal de acionamento do ar condicionado através de um botão. Neste caso o parâmetro "Sinal de Acionamento da Carga" deve ser configurado como "Negativo" no *software* FuelTech ETC, pois o botão envia sinal negativo para o ETC. Note que a entrada azul é configurável e pode ser acionada através de sinal positivo.

De acordo com a configuração do software, o ETC enviará sinal negativo para um relé através do fio cinza/amarelo. Este relé normalmente aciona a embreagem do compressor do ar condicionado.

No software, existem três parâmetros de configuração da entrada e da saída do ar condicionado, explicados abaixo:

Sinal de Acionamento de A/C: quando o ETC receber, através do fio azul, o sinal que foi configurado aqui, ativará a Saída de A/C (fio cinza/amarelo), acionando o relé do ar condicionado.

Positivo: ao ligar o A/C do carro, o botão envia sinal positivo para o fio azul do ETC. Ao desligar, envia negativo ou nenhum sinal.

Negativo: ao ligar o A/C do carro, o botão envia sinal negativo para o fio azul do ETC. Ao desligar, envia positivo ou nenhum sinal.

Saída de A/C: quando este parâmetro está habilitado, o ETC envia sinal **negativo** através do fio cinza/amarelo para acionar o relé do A/C. Esta saída será ativada somente quando a entrada azul receber sinal de acionamento configurado. Quando o motor está abaixo de 600rpm, esta saída permanece desligada para facilitar a partida.

Desligar A/C com TPS acima de: esta configuração faz com que o ETC desligue a Saída A/C (fio cinza/amarelo) quando for solicitada carga total do motor. Informe o percentual de TPS acima do qual a Saída A/C deve ser desligada. Quando o TPS baixar do percentual informado, a Saída A/C volta a ser ligada.

Correção A/C: indique aqui a correção na abertura da borboleta que o ETC fará quando o A/C for acionado. Este percentual será somado à abertura atual da borboleta, inclusive quando a marcha lenta automática está ativada.

LSULD	7



Anotações

LSULD	7



Anotações

STR



Anotações

veltech

Av. Bahia, 1248 - São Geraldo Porto Alegre, RS – Brasil – CEP 90240-552

> Fone: +(55) 51 3019 0500 SAC: 82*6008 / 82*6009 Comercial: 82*109584 E-mail: info@fueltech.com.br

www.fueltech.com.br